

Manuel d'installation & d'entretien Système bus de terrain - Unité SI Type 56-EX600-SDN1A / 56-EX600-SDN2A



Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été rédigées pour prévenir des situations dangereuses pour les personnes et/ou les équipements.

Ces instructions indiquent le niveau de risque potentiel avec les notes de "Précaution", "Attention" ou "Danger". Elles sont très importantes pour la sécurité et doivent être appliquées en plus des Normes Internationales (ISO/IEC), des Normes Industrielles Japonaises (JIS) et de toutes autres réalementations de sécurité.

▲ Précaution	PRÉCAUTION indique un risque de faible niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves.
A Attention	ATTENTION indique un risque de niveau moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
▲ Danger	DANGER indique un risque de niveau élevé qui, s'il est ignoré, entraînera la mort ou des blessures graves.

Ce produit est un équipement de classe A destiné à être utilisé dans un milieu industriel

Des difficultés potentielles pour assurer la compatibilité électromagnétique de l'appareil dans d'autres environnements peuvent apparaître à cause des perturbations opérées ou émises.

A Attention

- Veuillez ne pas démonter, modifier (ni remplacer le circuit imprimé), ni réparer l'appareil.
- Des blessures ou des dysfonctionnements pourraient en résulter.
- · Ne pas utiliser le produit en dehors des plages spécifiées.
- N'utilisez pas de produits inflammables ou toxiques.
- Vous pourriez provoquer un incendie, une panne ou endommager le produit.
- Vérifiez les spécifications avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser dans une atmosphère avec des gaz inflammables ou explosifs.
- Vous pourriez provoquer un incendie ou une explosion. Ce produit n'est pas anti-déflagrant.
- · Si vous utilisez le produit dans un circuit fermé :
- •Faites en sorte de disposer d'un double système de blocage, par exemple un système mécanique.
- •Vérifiez le produit régulièrement pour contrôler son bon fonctionnement. Vous éviterez ainsi des pannes et des accidents éventuels.
- Les consignes suivantes doivent être suivies lors de l'entretien : ·Vérifiez que l'alimentation est coupée.
- •Coupez l'alimentation d'air, vidangez la pression résiduelle puis vérifiez que l'air est bien déchargé avant de réaliser une opération d'entretien.

Dans le cas contraire, vous pourriez provoquer une blessure ou une panne.

A Précaution

- · Lors de la manipulation, de l'assemblage et du remplacement de l'unité :
- •Évitez de toucher toute partie métallique des connecteurs pour la connexion des unités
- •Lorsque vous assemblez des unités, prenez garde à ce que vos doigts ne se prennent pas entre les unités. Vous risqueriez de vous
- •Lorsque vous démontez les unités, prenez garde à éviter une force excessive.
- Les pièces de connexion de l'unité sont scellées fermement par des joints.

Consignes de sécurité (suite)

A Précaution (suite)

· Lorsque l'entretien est terminé, faites les tests de fonctionnement appropriés.

Arrêtez l'opération si l'équipement ne fonctionne pas correctement. La sécurité ne peut pas être assurée en cas d'erreur.

• Veuillez disposer un branchement à la masse pour assurer la sécurité et la résistance au bruit du système bus de terrain. Une connexion à la masse doit être prévue à côté du produit à l'aide d'un câble court.

Description des indications ATEX

II 3G Ex nA II T4 X -10 °C≤Ta≤50 °C II 3D tD A22 IP67 T77 °C X

Groupe d'équipement II tD - Protégé par des boîtiers A22 - Pour zone 22 Milieu gazeux (G) et poussiéreux (D) IP67 - Structure de protection Ex - Application des standards européens Ta - Température d'utilisation nA - Annareils anti-étincelles T77 °C - Température de surface maxi

II - Pour tous types de gaz X - Application de conditions spéciales. T4 - Classement de la températur voir instructions


Ocnditions spéciales

L'interface doit être utilisée dans la plage des caractéristiques cidessous et du catalogue du produit.

Si elle porte l'indication X, des conditions spéciales s'appliquent :

- 1. Protègez l'interface contre les sources de chaleur capables de dégager des températures de surfaces plus élevées que celles indiquées dans la classification des températures.
- 2. Tenez l'interface et câbles à l'abri des impacts et des dommages mécaniques en utilisant une protection conforme ATEX.
- 3. Tenez l'interface à l'abri des rayons du soleil ou des UV en utilisant un couvercle de protection adapté.
- 4. Ne débranchez pas les connecteurs M12 avant d'avoir coupé
- 5. Utilisez des connecteurs M12 approuvés ATEX et uniquement des câbles blindés pour faire la liaison à la terre.
- 6. Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le corps de l'interface et éviter les décharges d'électricité statique

Détails des parties





N.	Description	Fonction
1	LED d'affichage d'état	Affiche le statut de l'unité.
2	Protection d'affichage	Ouvrez pour accéder aux réglages de l'interrup.
3	Vis de la protection d'affichage	Vissez pour ouvrir la protection d'affichage.
4	Connecteur (BUS OUT)	Connecteur de bus sortant.
5	Rainure de l'indicateur	Rainure pour marqueur d'identification.
6	Connecteur (PCI)	Connecteur pour terminal portatif.
7	Orif. montage plaque distributeur	Orifices fixation plaque distributeur.
8	Rainure montage plaque distrib.	Rainure montage plaque distributeur.
9	Fixations pour accouplement	Fixation pour unités adjacentes.
10	Connecteur de l'unité (embrochable)	Connecteur pour signaux et alimentation aux unités adjacentes.
11	Connecteur (BUS IN)	Connecteur de bus entrant.
12	Bouchon de fermeture (2 pcs.)	Fixé aux connecteurs non utilisés. (BUS OUT et PCI)

Montage

- (1) Connectez l'unité à la plaque terminale. Des unités E/S Tout ou Rien et analogiques peuvent être connectées dans n'importe quel d'un couple de 1.5 à 1.6 Nm.
- (3) Connexion de l'interface. connectez l'interface ci-dessus en (1), (2).
- (4) Montage de la plaque du distributeur. Montez la plaque du distributeur (EX600-ZMV) à l'embase du distributeur à l'aide des vis de blocage du distributeur. (M3x8) Appliquez un couple de serrage

(5) Connectez l'interface à l'embase de distributeur Insérez la plaque du distributeur sur la rainure de montage de la plaque située sur le côté de l'interface.



Plaque du distributeur

(EX600-ZMV□)

(5) Maintenez en place l'embase en serrant les vis de fixation du rail DIN du EX600-ZMA2. (M4x20) Couple de serrage 0.7 à 0.8 Nm. Le couple de serrage du côté du distributeur dépend de fermeture du type de distributeur. Reportez-vous au manuel

d'utilisation de l'embase de

distributeur correspondante.

Montage et installation (suite)

(3) Accrochez la rainure de

montage sur le rail DIN.

(4) Appuyez sur l'embase en

accroché au rail DIN comme point d'appui

soit verrouillée.

vous servant de son côté

jusqu'à ce que l'embase



Rainure de montage sur rail DIN

(EX600-ZMA2)

■Câblage

•Connectez le câble M12.


- La méthode de connexion du M12 SPEEDCON est détaillée ci-dessous. (1) Alignez la marque B sur le support métallique du connecteur de câble (mâle/femelle) à la marque A.
- (2) Alignez à la marque C sur l'interface et insérez le connecteur verticalement.
- Si elles ne sont pas alignées, le connecteur ne peut pas être correctement inséré.
- (3) Lorsque la partie repérée B effectue une rotation de 180 decrés (1/2 tour), le câblage est achevé. Confirmez que la connexion est bien serrée. Si elle est tournée trop loin, il sera difficile d'extraire le

(1) (2) (3) Marque A Marque B Marque C sur l'unité

· Attribution des broches du connecteur

Configuration		Nombre	Nom du signal
BUS IN	BUS OUT	de broches	Nom du signar
	1 2 50 4 3	1	DRAIN
2 1 0 0 50 0 4		2	V*
		3	V-
		4	CAN_H
		5	CAN_L

 Marqueur d'identification Le nom de signal des modules d'entrées/sorties et l'adresse de l'interface peuvent être inscrits sur le marqueur et peuvent être installés sur chaque unité.



Montez le marqueur (EX600-ZT1) dans la rainure du marqueur comme requis.

Assemblage de l'unité en embase

- Serrez les fixations pour accouplement
- (2) Ajoutez plus d'unités E/S. Jusqu'à 10 modules (interface comprise) peuvent être connectées à une embase.
- Après avoir connecté les unités E/S, Référez-vous à la méthode indiquée
- de 0.6 à 0.7 Nm aux vis.


Maintenez en place

à l'aide des vis de la plaque du distributeur (M4x6) fournie, pour un couple de 0.7 à 0.8 Nm.

Montage et installation

■Installation

- Montage direct (1) Lorsque vous reliez six modules au moins, fixez la
- partie médiane de l'unité EX600 entière avec une entretoise de renfort (EX600-ZMB1) avant le montage, à l'aide de 2 vis M4x5.



(EX600-ZMB1) (2) Montez et serrez la plaque terminale à une extrémité de l'unité. (M4) Couple de serrage : 0.7 à 0.8 Nm. Fixez la plaque finale au côté distributeur en vous référant au manuel de l'utilisateur de l'embase de distributeur correspondante.

 Montage sur rail DIN (Non disponible pour les distributeurs de série SY. Reportez-vous au catalogue SY.) (1) Lorsque vous reliez six modules au moins, fixez la partie médiane de l'unité EX600 entière avec une entretoise de renfort (EX600-ZMB2) avant le

> (2) Montez le support de la plaque terminale (EX600-ZMA2) à la plaque terminale de l'extrémité opposée aux distributeurs à l'aide de 2 vis M4x14.

Couple de serrage: 0.7 à 0.8 Nm.

montage à l'aide de 2 vis M4x6.

Couple de serrage: 0.7 à 0.8 Nm.



Entretoise de renfort


intermédiaire

(EX600-ZMB2)

Entretoise de renfort

intermédiaire

Paramétrage et réglage



Sélecteur de réglage d'adresse

Adresse X10	Adresse X1	Adresse du nœud
0	0	0 (réglage par défaut)
0	1	1
:	:	:
6	3	63
6	4	
:	:	PGM*
9	9	

•Détecteur de réglage de taux de données

de donnees			
Taux de	Vitesse de		
données	communication		
0	125 kbps		
"	(réglage par défaut)		
1	250 kbps		
2	500 kbps		
3			
:	PGM *		
9			

- *: PGM permet le paramétrage via le réseau.
- Sélecteur V_SEL : Le nombre de sorties (taille) occupées par l'interface est sélectionné.

Paramétr. 1		Contenu	Taille de données de	
1	2	Oomena	sortie de l'unité SI	
OFF	OFF	Nombre de distributeurs = 32 sorties	4 octets (réglage par défaut)	
OFF	ON	Nombre de distributeurs = 24 sorties	3 octets	
ON	OFF	Nombre de distributeurs = 16 sorties	2 octets	
ON	ON	Nombre de distributeurs = 8 sorties	1 octet	

•Détecteur de diagnostic : Affecte les données de diagnostic aux données d'entrée

Paramétr. 2		Mode	Contenu	Taille de diagnostic	
1	2	IVIOGE	Content	réglée pour l'entrée	
OFF	OFF	0	Données d'entrée uniquement (Réglage par défaut)	0 octet	
OFF	ON	1	Données d'entrée + Diagnostic de système	4 octets	
ON	OFF	2	Données d'entrée + Diagnostic de système + Diagnostic d'unité (jusqu'à 10 unités)	6 octets	

•Sélecteur HOLD/CLEAR : Règle l'état de sortie lorsque le bus de terrain présente une erreur de communication ou est en état de veille.

Paramétr. 2	Contenu	
3	Content	
OFF	Sortie éteinte. (Réglage par défaut)	
ON	Maintient la sortie.	

•Détecteur H/W : Sélectionnez la méthode de sélection de l'adresse de bus de terrain et le taux de données.

Paramétr. 2	Contenu
4	Content
OFF	Adresse et taux de données sont réglés par le détecteur de l'interface unit. (Matériel) (réglage par défaut)
ON	Adresse et taux de données sont réglés via PLC. (logiciel) *

*: Afin de paramétrer le logiciel via le réseau, réglez l'adresse ou le détecteur de taux de données sur PGM.

Reportez-vous au site web SMC (URL http://www.smcworld.com) pour obtenir plus de détails sur le paramétrage et les réglages.

Affichage LED

Le LED d'affichage d'état affiche l'état d'alimentation et de communication.



	Affichage	Contenu	
	ST(M)	Affiche l'état de diagnostic de l'unité.	
	PWR	Affiche l'état d'alimentation de l'interface et les entrées.	
	PWR (V)	Affiche l'état de la tension d'alimentation des sorties.	
	SF	Indique une erreur système.	
	BF	Indique une erreur de bus.	

•État commun de l'unité SI

Affichage LED	Contenu
ST(M) PWR PWR(V) OFF.	L'alimentation de l'interface et des entrées est éteinte.
ST(M) PWR PWR(V) Les LED verts sont allumés.	L'interface est en fonctionnement normal.
ST(M) PWR PWR(V) O LED rouge ST(M) LED allumé.	Problème électronique sur l'interface.
ST(M) PWR PWR(V) ○ ● ○ LED rouge PWR allumé.	Problème sur l'alimentation de l'interface et des entrées.
ST(M) PWR PWR(V) ○ ○ ● LED rouge PWR(V) allumé.	Problème sur l'alimentation des sorties.

ST(M) PWR PWR(V) O LED vert ST(M) clignotant.	Une interface différente de celle présente a été détectée.	
ST(M) PWR PWR(V) O LED rouge ST(M) clignotant.	L'une des conditions suivantes : •Le compteur ON/OFF du distributeur a dépassé la valeur réglée. •Le distributeur est court-circuité ou déconnecté.	
Le LED rouge/vert ST(M) clignote de manière alternée.	L'une des conditions suivantes : •Une erreur de connexion entre les unités s'est produite. •Une erreur de mémoire de configuration s'est produite.	

Affichage LED (suite)

DeviceNet[™] état

Contenu	
L'alimentation de l'interface et des entrées est éteinte.	
L'une des conditions suivantes : •Vérification de l'adresse de nœuds. •Erreur de communication.	
Communication normale.	
Connexion non établie.	
Panne de composant à l'intérieur de l'interface.	
Erreur fatale de communication.	

	00.400	=: := =; =::	
Charge connectée		24 VDC 1.5 W (SMC) Électrodistributeur avec LED et protection de circ	
Plage de température de travail Plage de température de stockage Classification ATEX Degré de pollution		-10 à 50 °C (Caractéristique max. de la température de l'air ambiant : 50 °C)	
		-20 à 60 °C	
		II 3G Ex nA II T4 X -10 °C ≤Ta ≤50 °C II 3D tD A22 IP67 T77 °C X	
		Pour une utilisation dans des environnements à pollution de degré 2	
		10 à 57 Hz : amplitude constante 0.75 mm p-p	

24 VDC, 2 A

24 VDC, 2 A

57 à 150 Hz : accélération constante 49 m/s² pendant 2 heures chacune dans les sens X, Y

et Z respectivement (désactivé)

147 m/s² 3 fois dans chaque sens de X, Y et Z

respectivement (désactivé)

Reportez-vous au catalogue de produits ou au site web SMC (URL http://www.smcworld.com) pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques de produit.

Mise en service

vibrations

Résistance aux chocs

Caractéristiques

Interface et entrées

- •Réglage des paramètres
- Configuration du matériel (fichier EDS)
- •Carte E/S
- Objet DeviceNet™

Reportez-vous au site web SMC (URL http://www.smcworld.com) pour obtenir plus de détails sur ces paramétrages.

Diagnostics

Reportez-vous au site web SMC (URL http://www.smcworld.com) pour obtenir plus de détails sur les diagnostics.

Profil avec dimensions

Reportez-vous au catalogue de produits ou au site web SMC (URL http://www.smcworld.com) pour obtenir plus de détails sur les dimensions du profil.

Entretien

MS NS

LED vert MS activé et LED

rouge NS clignotant.

Le LED rouge/vert MS

clignote de manière

alternée.

Puis, le LED rouge/vert NS clignote de manière alternée.

L'entretien devrait être réalisé conformément aux consignes de sécurité.
Effectuer un entretien et des inspections réguliers.

Erreur mineure de communication.

Test d'auto-diagnostics effectué lorsque

l'alimentation est d'abord fournie.

- Il y a un risque de dysfonctionnement imprévu.
- •N'utilisez pas de solvents tels que le benzène, un diluant, etc. pour nettoyer chaque unité.
- Cela peut endommager la surface du corps et effacer les marques de celui-ci.
- Utilisez un chiffon doux pour enlever les taches.

Pour les taches importantes, utilisez un chiffon imbibé de détergent dilué neutre et complètement essoré, puis essuyez les taches à nouveau à l'aide d'un chiffon sec.

Reportez-vous au site web SMC (URL http://www.smcworld.com) pour obtenir plus de détails sur l'entretien.

Dépannage

Reportez-vous à l'affichage LED. Reportez-vous au site web SMC (URL http://www.smcworld.com) pour obtenir plus de détails sur les pannes.

Contacts

AUTRICHE	(43) 2262 62280-0	LETTONIE	(371) 781 77 00
BELGIQUE	(32) 3 355 1464	LITUANIE	(370) 5 264 8126
BULGARIE	(359) 2 974 4492	PAYS-BAS	(31) 20 531 8888
RÉP. TCHÈQUE	(420) 541 424 611	NORVÈGE	(47) 67 12 90 20
DANEMARK	(45) 7025 2900	POLOGNE	(48) 22 211 9600
ESTONIE	(372) 651 0370	PORTUGAL	(351) 21 471 1880
FINLANDE	(358) 207 513513	ROUMANIE	(40) 21 320 5111
FRANCE	(33) 1 6476 1000	SLOVAQUIE	(421) 2 444 56725
ALLEMAGNE	(49) 6103 4020	SLOVÉNIE	(386) 73 885 412
GRÈCE	(30) 210 271 7265	ESPAGNE	(34) 945 184 100
HONGRIE	(36) 23 511 390	SUÈDE	(46) 8 603 1200
IRLANDE	(353) 1 403 9000	SUISSE	(41) 52 396 3131
ITALIE	(39) 02 92711	ROYAUME UNI	(44) 1908 563888

SMC Corporation

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europe)
Ces spécifications pourront être modifiées par le fabricant sans préavis.

Ces spécifications pourront être modifiées par le fabricant sans préavis © 2010 SMC CORPORATION Tous droits réservés